

# ERLEBEN SIE DEN LUXUS VON WÄRME & MASSAGE!

## UNSERE MASSAGESYS- TEM- EIGENSCHAFTEN:

- Eine Vielzahl von Massage-Einstellungen für zwei verschiedene Massagezonen-eine im Bereich Lendenwirbelsäule und eine im Sitzbereich
- Massagemotoren wirken gegen steife, müde und angespannte Muskeln
- 15- und 30 Minuten Massage-Timer.
- Aktiviere eine der Massagezonen während der Wave- oder Pulse-Massage-Einstellung
- Unabhängig einstellbare Massageintensität und Geschwindigkeitseinstellungen

## ENTSPANNEN SIE SICH MIT EINER BERU- HIGENDEN NIEDRIGEN ODER HOHER DURCHDRINGENDER WÄRME

- Unabhängiger 30-Minuten Timer für Wärme
- Beruhigen Sie die Muskeln mit unserem Wärmesystem in 2 Stufen
- Niedrige oder hohe Wärme-Einstellung

### DRÜCKEN SIE PWR, UM EIN- ODER AUS ZUSCHALTEN

15 Minuten Timer:  
**einmal drücken  
(Grün)**

30 Minuten Timer:  
**Drücken und halten  
(Gelb)**

DRÜCKEN SIE  
EINE ODER BEIDE  
ZONE-TASTEN,  
um eine ein-oder  
auszuschalten.

DRÜCKEN SIE  
- (LINKS), um zu  
verringern oder +  
(RECHTS), um **Inten-  
sität und Geschwin-  
digkeit** zu erhöhen.

DRÜCKEN SIE  
LO ODER HI ZUM  
AKTIVIEREN ODER  
DEAKTIVIEREN.

Unabhängiger  
30 Minuten-Timer

DRÜCKEN SIE  
SELECT, WAVE  
ODER PULSE  
für den gewünschten  
Betriebsmodus.

